Gebruikershandleiding van KeyPad Plus

Bijgewerkt op september 5, 2023



KeyPad Plus is een draadloos aanraaktoetsenpaneel voor het beheer van het Ajax-systeem met versleutelde contactloze kaarten en afstandsbedieningen. Ontworpen voor installatie binnen. Ondersteunt een "stil alarm" bij het invoeren van de **geheime code**.

Beheert de beveiligingsmodi met wachtwoorden en **kaarten of afstandsbedieningen**. Geeft de huidige beveiligingsmodus aan met een ledlampje.

> Het toetsenpaneel werkt alleen met Hub Plus, Hub 2, Hub Hybrid en Hub 2 Plus die draaien op OS Malevich 2.11 en nieuwer. Verbinding met Hub en de integratiemodules van ocBridge Plus en uartBridge wordt niet ondersteund!

Het toetsenpaneel werkt als onderdeel van het Ajax-systeem door verbinding te maken met de hub via het **beveiligde radiocommunicatieprotocol van Jeweller**. Het communicatiebereik is 1700 meter zonder obstakels. De voorgeïnstalleerde batterij gaat tot 4,5 jaar mee.

Functionele elementen



- 1. Indicator voor de ingeschakelde modus
- 2. Indicator voor de uitgeschakelde modus
- 3. Indicator voor Deelinschakeling
- 4. Indicator voor de storingsmodus

5. Pass/Tag lezen

- 6. Houder met numerieke aanraaktoetsen
- 7. Functie-knop
- 8. Reset-knop

- 9. Inschakel-knop
- 10. Uitschakel-knop 🔾
- 11. Deelinschakeling-knop 📀
- **12.** Montagepaneel van SmartBracket (schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen)



Trek het geperforeerde deel van de houder niet af. Het is nodig om de sabotagedetector te activeren indien er geprobeerd wordt het toetsenpaneel uit elkaar te halen.

- 13. Aan/uit-knop
- 14. Sabotageknop
- 15. QR-code van KeyPad

Werkingsprincipe



00:00

00:04

KeyPad Plus schakelt de beveiliging van de hele faciliteit of van afzonderlijke groepen in en uit en zorgt dat **Deelinschakeling** geactiveerd kan worden. U kunt de beveiligingsmodi met KeyPad Plus bedienen met:

- **1. Codes.** Het toetsenbord ondersteunt algemene en persoonlijke codes, en ook het inschakelen zonder een wachtwoord in te voeren.
- 2. Kaarten of afstandsbedieningen. U kunt Afstandsbedieningen met tags en Toegangskaarten op het systeem aansluiten. KeyPad Plus gebruikt de DESFire®-technologie om gebruikers snel en veilig te identificeren. DESFire® is gebaseerd op de internationale norm ISO 14443 en combineert 128-bits versleuteling en beveiliging tegen kopiëren.

KeyPad ondersteunt de volgende code-types:

- **Toetsenbordcode**: algemene code die is ingesteld voor het toetsenbord. Indien gebruikt, worden alle gebeurtenissen afgeleverd in de Ajax-apps namens de KeyPad.
- **Gebruikerscode**: persoonlijke code die is ingesteld voor gebruikers die zijn verbonden met de hub. Indien gebruikt, worden alle gebeurtenissen afgeleverd in de Ajax-apps namens de gebruiker.
- **Toetsenbord toegangscodes**: ingesteld voor een persoon die niet is geregistreerd in het systeem. Indien gebruikt, worden alle gebeurtenissen afgeleverd in de Ajax-apps met de naam die is gekoppeld aan deze code.

Het aantal persoonlijke codes en toegangscodes hangt af van het hubmodel.

Voordat u een code invoert of Tag/Pass gebruikt, moet u KeyPad Plus activeren ("wakker maken") door met uw hand van boven naar beneden over het aanraakpaneel te glijden. Wanneer het geactiveerd is, wordt de achtergrondverlichting van de toetsen ingeschakeld en geeft het toetsenpaneel een pieptoon.

KeyPad Plus is voorzien van ledindicatoren die de huidige beveiligingsmodus en storingen van het toetsenpaneel (indien aanwezig) aangeven. De beveiligingsstatus wordt alleen weergegeven wanneer het toetsenpaneel actief is (de achtergrondverlichting van het apparaat is aan).



U kunt KeyPad Plus gebruiken zonder omgevingsverlichting, want het toetsenpaneel heeft achtergrondverlichting. Wanneer u de toetsen indrukt, hoort u een geluidssignaal. De helderheid van de achtergrondverlichting en het volume van het toetsenpaneel zijn instelbaar in de instellingen. Als u het toetsenpaneel vier seconden lang niet aanraakt, vermindert KeyPad Plus de helderheid van de achtergrondverlichting. Acht seconden later gaat hij in de energiebesparende modus en schakelt het display uit.

> De achtergrondverlichting gaat aan op een minimumniveau als de batterijen leeg zijn, ongeacht de instellingen.

Functietoets

KeyPad Plus heeft een functieknop die in 3 modi werkt:

- Uit: de knop is uitgeschakeld en er gebeurt niets nadat hij ingedrukt is.
- Alarm: nadat de functieknop is ingedrukt, stuurt het systeem een alarm naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf en naar alle gebruikers.
- Onderling verbonden brandalarm dempen: nadat de functieknop is ingedrukt, schakelt het systeem het alarm van Ajax-branddetectoren uit. Alleen beschikbaar als een Onderling verbonden FireProtect-alarm is ingeschakeld (Hub → Instellingen ۞ → Service → Instellingen van branddetectoren)

Paniek wachtwoord

KeyPad Plus ondersteunt **geheime codes**. Hiermee kunt u de uitschakeling van het alarm simuleren. De **Ajax-app** en **sirenes** die in de faciliteit geïnstalleerd zijn, zullen u in dit geval niet verraden, maar het beveiligingsbedrijf en de andere gebruikers van het beveiligingssysteem worden wel gewaarschuwd over het incident.

Meer informatie

Inschakelen in twee fasen

KeyPad Plus kan deelnemen aan tweefasige inschakeling, maar kan niet als tweede-fase-apparaat gebruikt worden. De tweefasige inschakelprocedure met Tag of Pass is vergelijkbaar met de inschakeling met een persoonlijk of gemeenschappelijk code op het toetsenpaneel.

Meer informatie

Gebeurtenis verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-systeem kan verbinding maken met de meldkamer en gebeurtenissen en alarmen doorsturen naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf in de volgende formaten: SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 en andere eigen protocollen. Een volledige lijst met ondersteunde protocollen is <u>hier</u> beschikbaar. Het apparaat-id en het loopnummer (zone) vindt u bij de **statussen**.

Verbinding via Jeweller

KeyPad Plus is niet compatibel met Hub, beveiligingscentrales van derden en de integratiemodules ocBridge Plus en uartBridge.

Voordat u de verbinding start

- Installeer de Ajax-app en maak een account aan. Voeg een hub toe en maak ten minste één ruimte.
- 2. Zorg dat de hub aanstaat en toegang heeft tot het internet (via een ethernetkabel, wifi en/of een mobiel netwerk). Dit kunt u doen door de Ajaxapp te openen of door naar het hub-logo op het voorpaneel te kijken. Het lampje licht wit of groen op als de hub verbonden is met het netwerk.
- **3.** Zorg dat de hub niet in de ingeschakelde modus staat en geen updates start door de status in de app te controleren.

Alleen een gebruiker of een PRO met volledige beheerdersrechten kan een apparaat toevoegen aan de hub.

Verbinding maken met KeyPad Plus

- **1.** Open de Ajax-app. Indien uw account toegang geeft tot meerdere hubs, selecteer dan de hub die u wilt verbinden met KeyPad Plus.
- 2. Ga naar het menu Apparaten 🕒 en klik op Apparaat toevoegen.
- **3.** Geef het toetsenpaneel een naam, scan of voer de QR-code in (die op de verpakking en onder de SmartBracket-bevestiging staat) en kies een kamer.
- 4. Klik op Toevoegen. Het aftellen begint dan.

i

5. Zet het toetsenpaneel aan door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Zodra KeyPad Plus is aangesloten, verschijnt het in de apparaatlijst van de hub in de app. Als u verbinding wilt maken, plaatst u het toetsenpaneel in dezelfde beschermde faciliteit als het systeem (binnen het dekkingsgebied van het radionetwerk van de hub). Als de verbinding wordt verbroken, probeer het dan na 10 seconden opnieuw.

Het toetsenpaneel werkt alleen met één hub. Als KeyPad Plus is verbonden met een nieuwe hub, stopt het apparaat met het verzenden van opdrachten naar de oude hub. KeyPad Plus wordt niet verwijderd uit de apparatenlijst van de oude hub, als die wordt toegevoegd aan een nieuwe hub. Dit moet handmatig gedaan worden via de Ajax-app. Als het toetsenpaneel er niet in slaagt verbinding te maken met de hub, schakelt KeyPad Plus 6 seconden nadat hij is aangezet automatisch uit. U hoeft het apparaat dus niet uit te zetten om de verbinding opnieuw te proberen.

Het bijwerken van de statussen van de apparaten in de lijst is afhankelijk van de Jeweller-instellingen. De standaardwaarde is 36 seconden.

Pictogrammen

De pictogrammen stellen enkele statussen van KeyPad Plus voor. U kunt ze vinden bij het tabblad **Apparaten** • in de Ajax-app.

Pictogram	Waarde
111	Signaalsterkte van Jeweller: geeft de signaalsterkte weer tussen de hub of de signaalversterker en KeyPad Plus
Î	Laadniveau van de batterij van KeyPad Plus
RE	KeyPad Plus werkt via een ReX-radiosignaalversterker
Ŀ	De statusmeldingen van de KeyPad Plus-behuizing zijn uitgeschakeld Meer informatie
\$\$Y	KeyPad Plus is niet actief Meer informatie
((++))	Pass/Tag-lezer is ingeschakeld in de instellingen van KeyPad Plus
((+ +))	Pass/Tag-lezer is uitgeschakeld in de instellingen van KeyPad Plus

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. De statussen van KeyPad Plus vindt u in de Ajax-app:

1. Ga naar het tabblad Apparaten 🕒.

2. Selecteer KeyPad Plus uit de lijst.

Parameter	Waarde
Storing	Door op (i) te drukken opent u de storingslijst van KeyPad Plus. Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd
Temperatuur	 Temperatuur van het toetsenpaneel. Het wordt gemeten op de processor en verandert geleidelijk. Toegestane afwijking in de waarde tussen de app en de kamertemperatuur: 2°C. De waarde wordt bijgewerkt zodra het apparaat een temperatuurwijziging van minstens 2 °C signaleert. U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen Meer informatie
Jeweller signaalsterkte	De signaalsterkte van Jeweller tussen de hub (of een ReX-signaalversterker) en het toetsenpaneel. Aanbevolen waardes: 2-3 streepjes
Verbinding via Jeweller	 Verbindingsstatus tussen de hub of signaalversterker en het toetsenpaneel: Online – het toetsenpaneel is online Offline – geen verbinding met het toetsenpaneel
Batterijlading	De batterijlading van het apparaat. Twee statussen zijn beschikbaar: • OK

	Batterij bijna leeg
	Als de batterijen leeg zijn, ontvangen de Ajax- apps en het beveiligingsbedrijf de juiste waarschuwing.
	Na de melding over een laag batterijniveau, kan het toetsenpaneel nog tot 2 maanden werken
	Weergave van batterijniveau in de Ajax-apps
	De status van de sabotagebeveiliging van het apparaat die reageert op loskoppeling of beschadiging van de behuizing:
Deksel	• Geopend
	• Gesloten
	Wat is een sabotagebeveiliging?
	Geeft de status van het gebruik van de ReX- signaalversterker weer.
Werkt via *naam van de signaalversterker*	Het veld wordt niet weergegeven als het toetsenpaneel rechtstreeks met een hub werkt
Pass/Tag lezen	Geeft weer of de lezer van de kaart en afstandsbediening ingeschakeld is
Eenvoudige aanpassing van de ingeschakelde modus/Eenvoudig beheer van de toegewezen groep	Geeft weer of de beveiligingsmodus al dan niet kan worden omgeschakeld met Pass of Tag en zonder bevestiging met de bedieningsknoppen , , ,)
Permanente deactivering	Geeft de status van het apparaat weer:
	 Nee – het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen
	 Alleen deksel – de beheerder van de hub heeft de meldingen over het openen van de behuizing uitgeschakeld
	• Volledig – de beheerder van de hub heeft het toetsenpaneel volledig van het systeem uitgesloten. Het apparaat voert geen

	systeemopdrachten uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen
	Meer informatie
Firmware	Firmwareversie van KeyPad Plus
Apparaat-ID	Identificatiemiddel van het apparaat
Apparaat nr.	Nummer van de apparaatloop (zone)

Instellingen

U kunt KeyPad Plus configureren in de Ajax-app:

- 1. Ga naar het tabblad Apparaten 🕒.
- 2. Selecteer KeyPad Plus uit de lijst.
- **3.** Ga naar **Instellingen** door op het tandwieltje te klikken \mathfrak{O} .



Als u de instellingen wilt doorvoeren na de aanpassing, klikt u op de **Terug**-knop

Parameter	Waarde
	Naam van het apparaat. Wordt getoond in de lijst van hub-apparaten, sms'jes en notificaties in het eventlog.
Eerste veld	Als u de naam van het apparaat wilt aanpassen, klikt u op het pictogram van het potloodje 🖉. De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan
	De virtuele ruimte selecteren waaraan KeyPad Plus is toegewezen. De naam van de ruimte
Ruimte	wordt weergegeven in de tekst van het sms'je en in de meldingen in de eventlog

Groepsbeheer	Kies de beveiligingsgroep die door het apparaat wordt bestuurd. U kunt alle groepen selecteren of eentje. Het veld wordt weergegeven als de Groepsmodus ingeschakeld is	
	 Kiezen van de verificatiemethode voor het in- en uitschakelen Alleen toetsenbordcodes Alleen gebruikerscodes Codes voor toetsenbord en gebruikers 	
Toegangbordcode	Als u de toegangscodes wilt activeren die ingesteld zijn voor mensen die niet geregistreerd zijn in het systeem, selecteert u de opties op het toetsenbord: alleen toetsenbordcodes of toetsenbordcodes en voor gebruikers	
Toetsenbordcode	Keuze van een algemene code voor de beveiligingscontrole. Bevat 4 tot 6 cijfers	
Paniek wachtwoord	Een gemeenschappelijk paniek wachtwoord instellen voor een stil alarm. Bevat 4 tot 6 cijfers Meer informatie	
Functietoets	 De functie van de *-knop kiezen (functieknop): Uit – de functieknop is uitgeschakeld en voert geen opdrachten uit wanneer erop wordt gedrukt Alarm – nadat de functieknop is ingedrukt, stuurt het systeem een alarm naar de meldkamer en naar alle gebruikers Onderling verbonden brandalarm dempen – bij het indrukken wordt het alarm van Ajax- 	

	branddetectoren gedempt. Alleen beschikbaar als een Onderling verbonden FireProtect-alarm is ingeschakeld <u>Meer informatie</u>
Inschakelen zonder code	Met deze optie kunt u het systeem inschakelen zonder een code in te voeren. Als u dit wilt doen, klikt u op de knop Inschakelen of Deelinschakeling
Ongeautoriseerde toegang Auto-lock	Indien actief, wordt het toetsenbord gedurende de vooraf ingestelde tijd vergrendeld als er een onjuiste code wordt ingevoerd, of als er binnen 1 minuut meer dan 3 keer achter elkaar niet- geverifieerde pasjes/tags worden gebruikt. Gedurende deze tijd is het niet mogelijk het systeem via het toetsenpaneel uit te schakelen. U kunt het toetsenpaneel ontgrendelen via de Ajax-app
Auto-lock-tijd (min)	De periode voor vergrendeling van het toetsenpaneel kiezen na verkeerde codepogingen: 3 minuten 5 minuten 10 minuten 20 minuten 30 minuten 60 minuten 90 minuten 180 minuten
Helderheid	De helderheid van de achtergrondverlichting van de toetsen van het toetsenpaneel kiezen. De achtergrondverlichting werkt alleen wanneer het toetsenpaneel actief is. Deze optie heeft geen invloed op het helderheidsniveau van de indicatoren van de

	pass-/tag-lezer en de beveiligingsmodi
Volume van knoppen	Keuze van het volumeniveau van de toetsen bij indrukken
Pass/Tag lezen	Indien ingeschakeld, kan de beveiligingsmodus bediend worden met de apparaten met Pass- en Tag-toegang
	Als het ingeschakeld is, is voor het veranderen van de beveiligingsmodus met de Tag en Pass geen bevestiging nodig door op de knop Uitschakelen, Inschakelen of Deelinschakeling te drukken. De beveiligingsmodus wordt automatisch omgeschakeld.
Eenvoudige aanpassing van de ingeschakelde modus/Eenvoudig beheer van de toegewezen	De optie is beschikbaar als de Pass/Tag-lezer is ingeschakeld in de instellingen van het toetsenpaneel.
groep	Als de groepsmodus geactiveerd is, is de optie beschikbaar wanneer het toetsenpaneel aan een bepaalde groep is toegewezen: het veld Groepsbeheer in de instellingen van het toetsenpaneel
	Meer informatie
	Het veld wordt weergegeven als de Alarm -optie geselecteerd is voor de functieknop .
Waarschuwing met een sirene als de paniekknop wordt ingedrukt	Als de optie is ingeschakeld, geven de sirenes die verbonden zijn met het beveiligingssysteem een waarschuwing als de *-knop (functieknop) wordt ingedrukt
Jeweller signaalsterktetest	Schakelt het toetsenpaneel naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller Meer informatie
	Schakelt het toetsenpaneel naar de modus voor de dempingstest
Signaaldempingstest	
	Meer informatie

	het apparaat te wissen	
	Meer informatie	
	Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen. Er zijn drie opties beschikbaar:	
	• Nee – het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen	
Permanente deactivering	• Geheel – het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario's en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren	
	 Alleen deksel – het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat 	
	Meer informatie over de permanente	
	uitschakeling van de apparaten	
Gebruikershandleiding	Opent de Gebruikershandleiding van KeyPad Plus in de Ajax-app	
Apparaat ontkoppelen	Koppelt KeyPad Plus los van de hub en wist de instellingen	

Vertragingen bij binnenkomst en vertrek worden ingesteld in de overeenkomstige detectorinstellingen en niet in de instellingen van het toetsenpaneel.

Meer informatie over de vertragingen bij binnenkomst en vertrek

Codes instellen

Via het Ajax-systeem kunt u een code instellen voor het toetsenbord en ook persoonlijke codes voor gebruikers die aan de hub zijn toegevoegd.

Met de OS Malevich 2.13.1-update hebben we ook de mogelijkheid toegevoegd om een toegangscode te maken voor mensen die niet verbonden zijn met de hub. Dit is bijvoorbeeld handig om een schoonmaakbedrijf toegang te geven tot het beveiligingsbeheer. Bekijk hieronder hoe u elk type code kunt instellen en gebruiken.

Als u een code voor het toetsenbord wilt instellen

- **1.** Ga naar de instellingen van het toetsenbord.
- 2. Selecteer Toetsenbordcode.
- **3.** Stel de gewenste toetsenbordcode in.

Als u het paniekwachtwoord voor het toetsenbord wilt instellen

- **1.** Ga naar de instellingen van KeyPad Plus.
- 2. Selecteer Paniek wachtwoord.
- **3.** Stel het gewenste paniek wachtwoord voor het toetsenbord in.

Als u een persoonlijk code wilt instellen in de Ajax-app:

- **1.** Ga naar de profielinstellingen van de gebruiker (**Hub** \rightarrow **Instellingen** $\bigotimes \rightarrow$ **Gebruikers** \rightarrow **Uw profielinstellingen**).
- **2.** Selecteer **Instellingen van toegangscode** (Gebruikers-id is ook zichtbaar in dit menu).
- 3. Stel de Gebruikerscode en de Geheime code in.

Elke gebruiker stelt individueel een persoonlijk code in. De beheerder kan niet voor alle gebruikers een code instellen.

Zo stelt u een toegangscode in het systeem in voor een niet-geregistreerd persoon

- **1.** Ga naar de hubinstellingen (**Hub** \rightarrow **Instellingen** O).
- 2. Selecteer Toetsenbord toegangscodes.
- **3.** Stel de naam en toegangscode in.

Als u een paniek wachtwoord wilt instellen, de instellingen voor groepen, deelinschakeling of een code-ID wilt veranderen, of tijdelijk deze code wilt uitschakelen of verwijderen, selecteer hem dan in de lijst en breng de wijzigingen aan.

> Een PRO of een gebruiker met beheerdersrechten kan een toegangscode instellen of de instellingen ervan wijzigen. Deze functie wordt ondersteund door hubs met OS Malevich 2.13.1 en hoger. Toegangscodes worden niet ondersteund door het bedieningspaneel van de hub.

Pasjes en tags toevoegen

KeyPad Plus werkt met **Afstandsbedieningen met tag**, **pasjes**, kaarten van derden en afstandsbedieningen die gebruikmaken van de DESFire®-technologie.

Voordat u apparaten van derden toevoegt die DESFire® ondersteunen, moet u ervoor zorgen dat er voldoende geheugen beschikbaar is voor het nieuwe toetsenpaneel. Het apparaat van derden moet bij voorkeur vooraf geformatteerd zijn.

Het maximum aantal aangesloten pasjes/tags hangt af van het hubmodel. Tegelijkertijd hebben de verbonden pasjes en tags geen invloed op de totale limiet van de apparaten op de hub.

Hubmodel	Aantal apparaten met Tag of Pass
Hub Plus	99
Hub 2	50
Hub 2 Plus	200
Hub Hybrid	50

De procedure voor het aansluiten van tags, pasjes en apparaten van derden is hetzelfde. Bekijk **hier** de instructies voor het aansluiten.

Beveiliging via codes beheren

U kunt de beveiliging van de gehele faciliteit of verschillende groepen beheren door algemene of persoonlijke codes te gebruiken, en door toegangscodes te gebruiken (geconfigureerd door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten).

Als er een persoonlijke code wordt gebruikt, wordt de naam van de gebruiker die het systeem heeft in- of uitgeschakeld, weergegeven bij de meldingen en in de eventlog van de hub. Als er een gemeenschappelijke code wordt gebruikt, wordt de naam van de gebruiker die de beveiligingsmodus heeft gewijzigd, niet weergegeven.







KeyPad Plus wordt vergrendeld voor de tijd die in de instellingen wordt aangegeven, als er binnen 1 minuut drie keer achter elkaar een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd. De overeenkomstige meldingen worden naar de gebruikers en naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf gestuurd. Een gebruiker of PRO met beheerdersrechten kan het toetsenpaneel ontgrendelen in de Ajax-app.

De beveiliging van het object via een algemene code regelen

- 1. Activeer het toetsenbord door er met uw hand over te vegen.
- 2. Voer de algemene code in.
- **3.** Druk op de toets voor **inschakelen** *O***/uitschakelen** *O***/Deelinschakeling** *O*.

Bijvoorbeeld: 1234 \rightarrow \bigcirc

Beheer van groepsbeveiliging met een algemene code

- 1. Activeer het toetsenpaneel door er met uw hand over te vegen.
- 2. Voer het algemene code in.
- 3. Druk op de * (Functieknop).

4. Voer het groeps-id in.

5. Druk de toets voor **inschakelen** *O***/uitschakelen** *O***/Deelinschakeling** *O* in.

Bijvoorbeeld: 1234 \rightarrow * \rightarrow 2 \rightarrow \bigcirc

Wat is het groeps-id?

Als er een beveiligingsgroep is toegewezen aan KeyPad Plus (in het veld van **Groepsbeheer** in de instellingen van het toetsenpaneel), hoeft u het groeps-id niet in te voeren. Als u de beveiligingsmodus van deze groep wilt beheren, volstaat het een algemene of persoonlijk code in te voeren.

Als er een groep is toegewezen aan KeyPad Plus, kunt u **Deelinschakeling** niet beheren met een algemene code. In dit geval kan **Deelinschakeling** alleen worden beheerd met een persoonlijk code als de gebruiker de juiste rechten heeft.

Toegangsrechten in het Ajax-systeem

Veiligheidsbeheer van de faciliteit met een persoonlijke code

- 1. Activeer het toetsenpaneel door er met uw hand over te vegen.
- 2. Voer het gebruikers-id in.
- 3. Druk op de * (Functieknop).
- 4. Voer uw persoonlijke code in.
- **5.** Druk de toets voor **inschakelen** *O***/uitschakelen** *O***/Deelinschakeling** *O* in.

Bijvoorbeeld: $2 \rightarrow * \rightarrow 1234 \rightarrow \bigcirc$

Wat is het gebruikers-id?

Beheer van groepsbeveiliging met een persoonlijke code

1. Activeer het toetsenpaneel door er met uw hand over te vegen.

- 2. Voer het gebruikers-id in.
- **3.** Druk op de * (Functieknop).
- 4. Voer uw persoonlijke code in.
- 5. Druk op de * (Functieknop).
- 6. Voer het groeps-id in.
- 7. Druk de toets voor inschakelen O/uitschakelen O/Deelinschakeling O in.

Bijvoorbeeld: $2 \rightarrow * \rightarrow 1234 \rightarrow * \rightarrow 5 \rightarrow \bigcirc$

Als er een groep is toegewezen aan KeyPad Plus (in het veld van **Groepsbeheer** in de instellingen van het toetsenpaneel), hoeft u het groeps-id niet in te voeren. Als u de beveiligingsmodus van deze groep wilt beheren, volstaat het een persoonlijke code in te voeren.

Wat is het groeps-id

Wat is het gebruikers-id

Beveiligingscontrole van het hele object met behulp van een toegangscode

Vul de toegangscode in en druk op de toets voor inschakelen \bigcirc / uitschakelen \bigcirc / Deelinschakeling activeren \bigcirc .

Bijvoorbeeld: $1234 \rightarrow \bigcirc$

Beveiligingsbeheer van de groep met behulp van een toegangscode

Voer de **toegangscode** in, druk op het *asterisk-icoon*, voer het groeps-ID in en druk op de toets voor **inschakelen** \bigcirc / **uitschakelen** \bigcirc / **Deelinschakeling** activeren \bigcirc .

Bijvoorbeeld: 1234 \rightarrow *ster* \rightarrow 2 \rightarrow \bigcirc

Wat is het groeps-ID

Een geheime code gebruiken

Met een geheime code kunt u de uitschakeling van het alarm simuleren. De Ajax-app en sirenes die in de faciliteit geïnstalleerd zijn, zullen de gebruiker in dit geval niet verraden, maar het beveiligingsbedrijf en de andere gebruikers worden wel gewaarschuwd over het incident. U kunt zowel een persoonlijke als een gemeenschappelijk paniek wachtwoord gebruiken. Met de Toetsenbord toegangscodes kunt u ook een paniek wachtwoord instellen voor personen die niet in het systeem zijn geregistreerd.



Scenario's en sirenes reageren op uitschakeling onder dwang op dezelfde manier als op een normale uitschakeling.

Meer informatie

Als u een algemeen paniek wachtwoord wilt gebruiken

- **1.** Activeer het toetsenpaneel door er met uw hand over te vegen.
- 2. Voer de algemeen paniek wachtwoord in.
- **3.** Druk op de uitschakeltoets \bigcirc .

Bijvoorbeeld: $4321 \rightarrow \bigcirc$

Als u een persoonlijk paniek wachtwoord van een geregistreerde gebruiker wilt gebruiken

- 1. Activeer het toetsenpaneel door er met uw hand over te vegen.
- 2. Voer het gebruikers-id in.
- 3. Druk op de * (Functieknop).
- 4. Voer de persoonlijke geheime code in.
- **5.** Druk op de uitschakeltoets \bigcirc .

Bijvoorbeeld: $2 \rightarrow * \rightarrow 4422 \rightarrow \bigcirc$

Als u een paniek wachtwoord van een persoon die niet geregistreerd is in het systeem wilt gebruiken:

Voer het **paniekwachtwoord** in die is ingesteld in de **Toetsenbord toegangscodes** en druk op de **uitschakelknop** .

Bijvoorbeeld: $4567 \rightarrow \bigcirc$

Veiligheidsbeheer met Tag of Pass

- Activeer het toetsenpaneel door er met uw hand over te vegen. KeyPad Plus zal piepen (indien ingeschakeld in de instellingen) en de achtergrondverlichting inschakelen.
- **2.** Breng de tag of het pasje naar het toetsenpaneel met Pass/Tag-lezer. Het is aangeduid met pictogrammen in de vorm van golven.
- **3.** Druk op de knop voor **Inschakelen**, **Uitschakelen** of **Deelinschakeling** op het toetsenpaneel.

Opmerking: als de <u>Eenvoudige aanpassing van de ingeschakelde modus</u> aanstaat in de instellingen van KeyPad Plus, u niet op de knop voor **Inschakelen, Uitschakelen** of **Deelinschakeling** moet drukken. De beveiligingsmodus verandert in het tegenovergestelde als u op Tag of Pass tikt.

Functie om het brandalarm te dempen

Met behulp van KeyPad Plus kunt u het alarm van de onderling verbonden brandalarmen uitschakelen door op de Functieknop te drukken (als de vereiste instelling is ingeschakeld). De reactie van het systeem op het indrukken van een knop is afhankelijk van de instellingen en de systeemstatus:

- De onderling verbonden FireProtect-alarmen zijn al doorgeschakeld door de eerste druk op Button worden alle branddetectoren gedempt, behalve de detectoren die het alarm hebben geregistreerd. Door nog een keer op de knop te drukken, worden de overgebleven detectoren gedempt.
- **De vertragingstijd van de onderling verbonden alarmen blijft doorlopen** door op de Functietoets te drukken, wordt de sirene van de geactiveerde

Ajax-branddetectoren gedempt.

Houd er rekening mee dat de optie alleen beschikbaar is als het **Onderling verbonden FireProtect-alarm** is ingeschakeld.

Meer informatie

Met de update van <u>OS Malevich 2.12</u> kunnen gebruikers de brandalarmen in hun groep dempen zonder de detectoren uit te schakelen in groepen waartoe ze geen toegang hebben.

Meer informatie

Indicatie

KeyPad Plus kan de huidige beveiligingsmodus, toetsaanslagen, storingen en status melden door middel van ledindicatie en geluid. De huidige beveiligingsmodus wordt weergegeven door de achtergrondverlichting nadat het toetsenpaneel geactiveerd is. De informatie over de huidige beveiligingsmodus is ook relevant als de inschakelmodus door een ander apparaat wordt gewijzigd: een afstandsbediening, een ander toetsenpaneel of een app.



U kunt het toetsenpaneel activeren door met uw hand van boven naar beneden over het aanraakpaneel te vegen. Wanneer het geactiveerd is, gaat de achtergrondverlichting op het toetsenpaneel aan en klinkt er een pieptoon (indien ingeschakeld).

Gebeurtenis	Indicatie	
Er is geen verbinding met de hub of de ReX- signaalversterker	Het ledlampje <mark>X</mark> knippert	
De behuizing van KeyPad Plus is open (de SmartBracket-houder is verwijderd)	Het ledlampje <mark>X</mark> knippert één keer kort	
Aanraaktoets ingedrukt	Korte pieptoon, het ledlampje van de huidige beveiligingsstatus van het systeem knippert één keer. Het volume hangt af van de instellingen van het toetsenpaneel	
Het systeem is ingeschakeld	Korte pieptoon, ledlampje van Ingeschakeld of Deelinschakeling licht op	
Het systeem is uitgeschakeld	Twee korte pieptonen, het ledlampje voor Uitgeschakeld licht kort op	
Er is een onjuist code ingevoerd of er is geprobeerd de beveiligingsmodus te wijzigen met een niet-verbonden of niet-actieve pas/tag	Lange pieptoon, ledlampje van de achtergrondverlichting van digitale eenheid knippert 3 keer	
De beveiligingsmodus kan niet geactiveerd worden (er is bijvoorbeeld een venster geopend en de Integriteitscontrole van het systeem is ingeschakeld)	Lange pieptoon, het ledlampje van de huidige beveiligingsstatus knippert 3 keer	
De hub reageert niet op de opdracht. Er is geen verbinding	Lange pieptoon, X (Storing) ledlampje licht op	
Het toetsenbord is vergrendeld als gevolg van het invoeren van een verkeerde code of het gebruik een onbevoegde pas/tag	Lange pieptoon, waarbij de ledlampjes van de beveiligingsstatus en de achtergrondverlichting van het toetsenpaneel 3 keer knipperen	
De batterijen zijn bijna leeg	Na het veranderen van de beveiligingsmodus, licht ledlampje X op. De aanraaktoetsen zijn tijdens deze periode vergrendeld. Als u het toetsenpaneel wilt aanzetten terwijl de batterijen leeg zijn, hoort u een lange pieptoon, het ledlampje X licht zachtjes op en gaat dan uit, waarna het toetsenpaneel uitgaat	
	Zo vervangt u de batterijen in KeyPad Plus	

Geluidsmeldingen van storingen

Als een apparaat offline is of de batterij bijna leeg is, kan KeyPad Plus de systeemgebruikers waarschuwen met een geluidssignaal. De leds van de bediendelen X gaan knipperen. De storingsmeldingen worden weergegeven in de eventlog, een sms'je of pushmelding.

U kunt de geluidsmeldingen van storingen inschakelen via de Ajax PRO- en PRO Desktop-**apps**:

- **1.** Klik op **Apparaten \Box**, kies de hub en open de instellingen \bigotimes : Klik op **Service** \rightarrow **Geluiden en waarschuwingen**
- 2. Schakelaar inschakelen: Als de batterij van een apparaat bijna leeg is en Als een apparaat offline is.
- 3. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.

De instellingen van de geluidsmeldingen voor storingen zijn beschikbaar voor alle hubs (behalve het Hub-model) met firmwareversie OS Malevich 2.15 of hoger.

De geluidsmeldingen van storingen worden ondersteund door KeyPad Plus met firmwareversie 5.57.5.0 of hoger.

Gebeurtenis	Indicatie	Opmerking
Als een apparaat offline is.	Twee korte geluidssignalen, Storings indicator X knippert twee keer. Piept eenmaal per minuut totdat alle apparaten in het systeem online zijn.	Gebruikers kunnen de geluidsindicatie 12 uur uitstellen.
Als KeyPad Plus offline is.	Twee korte geluidssignalen, Storings indicator X knippert twee keer. Piept eenmaal per minuut totdat het bediendeel in het systeem online is.	Deze geluidsindicatie kan niet worden uitgesteld.
Als de batterij van een apparaat bijna leeg is.	Drie korte geluidssignalen, Storings indicator X knippert	Gebruikers kunnen de geluidsindicatie 4 uur

drie keer.	uitstellen.
Piept eenmaal per minuut totdat de batterij is vervangen of het apparaat is verwijderd.	

De geluidsmeldingen van storingen verschijnen als de indicatie van het bediendeel voltooid is. Als er meerdere storingen in het systeem optreden, maakt het bediendeel als eerste melding van het wegvallen van de verbinding tussen het apparaat en de hub.

Testen van de functionaliteit

Het Ajax-systeem heeft verschillende soorten testen ter beschikking waarmee u kunt nagaan of de installatiepunten van de apparaten juist gekozen zijn.

De functionaliteitstesten van KeyPad Plus beginnen niet meteen, maar pas na maximaal één pingperiode van de hub-detector (36 seconden bij gebruik van de standaard hub-instellingen). U kunt de pingperiode van apparaten wijzigen in het menu **Jeweller** van de hub-instellingen.

De testen zijn beschikbaar in het menu van de apparaatinstellingen (Ajax-app \rightarrow Apparaten $\bigcirc \rightarrow$ KeyPad Plus \rightarrow Instellingen \bigotimes)

- Jeweller signaalsterktetest
- Signaaldempingstest

Een locatie kiezen



Als u KeyPad Plus in uw handen houdt of op een tafel gebruikt, kunnen we de goede werking van de aanraaktoetsen niet garanderen.

We raden aan om het toetsenpaneel voor het gemak 1,3 tot 1,5 meter boven de vloer te installeren. Installeer het toetsenpaneel op een vlak, verticaal oppervlak. Hierdoor kan KeyPad Plus stevig aan het oppervlak worden bevestigd en wordt foutieve activering van de sabotagebeveiliging voorkomen.

Bovendien wordt de plaatsing van het toetsenpaneel bepaald door de afstand tot de hub of de ReX-signaalversterker en de aanwezigheid van obstakels ertussen die de doorgang van het radiosignaal verhinderen: muren, vloeren en andere voorwerpen.

> Controleer de Jeweller-signaalsterkte op de plaats van installatie. Als de signaalsterkte laag is (één streepje), kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren.

Als er na de verplaatsing van het apparaat nog steeds een slechte of onstabiele signaalsterkte wordt gemeld, gebruik dan de **ReX-radiosignaalversterker**

Installeer het toetsenpaneel niet:

- Op plaatsen waar delen van kleding (bijvoorbeeld naast de kleerhanger), stroomkabels of een ethernetkabel het toetsenpaneel kunnen hinderen. Dit kan leiden tot foutieve activering van het toetsenpaneel.
- In gebouwen met een temperatuur en vochtigheidsgraad buiten de toegestane grenzen. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.
- Op plaatsen waar KeyPad Plus een onstabiele of slechte signaalsterkte heeft met de hub of ReX-signaalversterker.
- Binnen 1 meter van een hub of ReX-signaalversterker. Dit kan leiden tot verbindingsverlies met het toetsenpaneel.
- Dicht bij elektrische bedrading. Dit kan communicatiestoringen veroorzaken.
- Buiten. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat.

Het toetsenpaneel installeren



Kies voor de installatie van KeyPad Plus de optimale plaats uit volgens de richtlijnen in deze gebruikershandleiding!

 Bevestig het toetsenpaneel op het oppervlak met dubbelzijdige tape en voer de signaalsterktetest en de dempingtest uit. Als de signaalsterkte instabiel is of als er één streepje te zien is, verplaats dan het toetsenpaneel of gebruik de ReX-signaalversterker.

> De dubbelzijdige tape mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van het toetsenpaneel. Als het apparaat met dubbelzijdig tape is bevestigd, kan het op elk moment loskomen van het oppervlak en vallen, waardoor er storingen kunnen ontstaan. Let op: als het apparaat met tape bevestigd is, zal de sabotagebeveiliging niet in werking treden wanneer het apparaat wordt losgemaakt.

- 2. Bekijk hoe makkelijk u de code kunt invoeren met een Tag of Pass voor het beheer van de beveiligingsmodi. Als u de beveiliging op de gekozen plaats niet makkelijk kunt beheren, verplaats dan het toetsenpaneel.
- **3.** Verwijder het toetsenpaneel van de SmartBracket-montageplaat.

4. Bevestig het SmartBracket-paneel aan het oppervlak met de meegeleverde schroeven. Gebruik minstens twee bevestigingspunten tijdens het bevestigen. Zorg dat u de geperforeerde hoek op het SmartBracket-paneel vastzet, zodat de sabotagebeveiliging reageert op pogingen om het apparaat los te maken.



- **5.** Schuif KeyPad Plus op het montagepaneel en draai de montageschroef aan de onderkant van de behuizing vast. Dit is nodig voor een goede bevestiging, zodat het toetsenpaneel niet snel verwijderd kan worden van het paneel.
- 6. Zodra het toetsenpaneel op de SmartBracket bevestigd is, zal het één keer knipperen met het ledlampje X. Dit betekent dat de sabotagebeveiliging nu werkt. Als het ledlampje niet knippert na de installatie op SmartBracket, controleer dan de sabotagestatus in de Ajax-app en controleer of het paneel stevig gemonteerd is.

Onderhoud



Controleer regelmatig de werking van uw toetsenpaneel. Dit kan één of twee keer per week gedaan worden. Verwijder regelmatig nieuw stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen. Veeg het aanraaktoetsenpaneel voorzichtig af: krassen kunnen de gevoeligheid van het toetsenpaneel verminderen.

De batterijen die in het toetsenpaneel geïnstalleerd zijn zorgen voor een autonome werking van maximaal 4,5 jaar volgens de standaardinstellingen. Als de batterij bijna leeg is, stuurt het systeem de juiste meldingen en de **X**-indicator (**Storing**) licht zachtjes op en gaat uit na elke succesvolle invoer van de code.

KeyPad Plus werkt nog tot 2 maanden na de melding van een laag batterijniveau. We raden echter wel aan om de batterijen direct te vervangen nadat u de melding heeft ontvangen. Het is raadzaam om lithiumbatterijen te gebruiken. Die gaan langer mee en worden minder beïnvloed door temperaturen.

Hoelang gaan de batterijen van de Ajax-apparaten mee en wat heeft hier invloed op?

Zo vervangt u de batterijen in KeyPad Plus

Volledige set

- 1. KeyPad Plus
- 2. SmartBracket-montagepaneel.
- 3. 4 voorgeïnstalleerde AA-lithiumbatterijen (FR6)
- 4. Installatiekit
- 5. Snelle setup handleiding

Technische specificaties

Compatibiliteit	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX, ReX 2
Kleur	Zwart, wit
Installatie	Alleen binnen
Soort toetsenpaneel	Aanraking
Sensortype	Capacitief
Contactloze toegang	DESFire EV1, EV2 ISO14443-A (13,56 MHz)
Sabotagebeveiliging	Ja
Bescherming tegen code gokken	Ja. Het toetsenbord wordt gedurende de tijd die in de instellingen staat, geblokkeerd als er drie keer een verkeerde code wordt ingevoerd
Bescherming tegen pogingen tot het gebruik van de systeempasjes/tags die niet erkend zijn	Ja. Het toetsenpaneel is vergrendeld gedurende de tijd die in de instellingen staat
Frequentieband	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de regio waar het verkocht wordt
Modulatie van het radiosignaal	GFSK
Maximale sterkte van het radiosignaal	6,06 mW (limiet tot 20 mW)
Bereik van het radiosignaal	Tot 1700 m (zonder obstakels) Meer informatie

Voeding	4 AA-lithiumbatterijen (FR6)
Levensduur van de batterij	Tot 3,5 jaar (als de Pass/Tag-lezer is ingeschakeld) Tot 4,5 jaar (als de Pas/Tag-lezer is uitgeschakeld)
Temperatuurbereik	Van -10°C tot +40°C
Vochtigheidsgraad	Tot 75%
Afmetingen	165 × 113 × 20 mm
Gewicht	267 g
Levensduur	10 jaar
Garantie	24 maanden

Conform de normen

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de meegeleverde batterijen.

Indien het apparaat niet goed functioneert, raden we u aan om eerst contact op te nemen met de klantenservice. De helft van alle technische problemen kunnen op afstand worden opgelost!

Garantieverplichtingen

Gebruikersovereenkomst

Contact opnemen met de technische ondersteuning:

- e-mail
- Telegram

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief over veilig leven. Wij versturen geen spam

Email

Inschrijven