

# 电控锁安装图 Electric Rim Lock Installation

## 锁体装在门扇上



① 左反锁  
Left open/out-swing

② 右反锁  
Right open/out-swing

③ 左正锁  
Left open/in swing

④ 右正锁  
Right open/in-swing

ABK-702A/B-L 反锁方向

ABK-702A/B-R 反锁方向

ABK-702A/B-L 正锁方向

ABK-702A/B-R 正锁方向